

Złączka antystagnacyjna

Nr 880

Do automatycznego opróżnienia węża natryskowego i słuchawki natr.



OPIS

Złączka antystagnacyjna - Nr 880

Złączka antystagnacyjna do automatycznego opróżnienia węża natryskowego i słuchawki natryskowej.

Zapobiega stagnacji wody i ogranicza proliferację bakterii.

Przyłącze W $\frac{1}{2}$ " z filtrem-uszczelką do podłączenia na dolnym przyłączy armatury.

Przyłącze do węża natryskowego Z $\frac{1}{2}$ ".

Do połączenia z krótkim wężem natryskowym 834T3 lub 836T3.

ZALETY



Automatyczne opróżnienie węża i słuchawki natr.



Złączka z chromowanego mosiądzu

OPIS TECHNICZNY

Złączka antystagnacyjna - Nr 880

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 

