

## Bateria MIXFOOT

Nr 739100

Uruchamiana stopą



### OPIS

#### Bateria MIXFOOT - Nr 739100

Bateria do umywalki uruchamiana stopą.  
Zamknięcie wypływu następuje natychmiast po zwolnieniu pedału.  
Składany pedał ułatwia czyszczenie posadzki.  
Regulowana wysokość pedału.  
Mocowanie 4 śrubami.  
Wstępnie nastawione mieszanie wody można regulować: otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu pedału i wody zmieszanej do końca jego odchyłu (aż do kontaktu z posadzką).  
Mocowanie 1/2" do posadzki.  
30 lat gwarancji.

### ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%




Uruchamianie stopą



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłońmi

### OPIS TECHNICZNY

#### Bateria MIXFOOT - Nr 739100

Przyłącze	1/2"
Technologia	Długość wypływu kontrolowana naciskiem
Długość	280 mm
Standardy	ACS 
Gwarancja	