

Bateria MIXFOOT

Nr 739100

Uruchamiana stopą





OPIS

Bateria MIXFOOT - Nr 739100

Bateria do umywalki uruchamiana stopą.
Zamknięcie wypływu następuje natychmiast po zwolnieniu pedału.
Składany pedał ułatwia czyszczenie posadzki.
Regulowana wysokość pedału.
Mocowanie 4 śrubami.
Wstępnie nastawione mieszanie wody można regulować: otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu pedału i wody zmieszanej do końca jego odchyłu (aż do kontaktu z posadzką).
Mocowanie 1/2" do posadzki.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria MIXFOOT - Nr 739100

Przyłącze	1/2"
Technologia	Długość wypływu kontrolowana naciskiem
Długość	280 mm
Standardy	ACS 
Gwarancja	

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 85%



Uruchamianie stopą



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłońmi

