

Bateria MIXFOOT

Nr 739102

Uruchamiana stopą



OPIS

Bateria MIXFOOT - Nr 739102

Bateria do umywalki uruchamiana stopą.
 Zamknięcie wypływu następuje natychmiast po zwolnieniu pedału.
 Składany pedał ułatwia czyszczenie posadzki.
 Regulowana wysokość pedału.
 Mocowanie 4 śrubami.
 Wstępnie nastawione mieszanie wody można regulować: otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu pedału i wody zmieszanej do końca jego odchyłu (kontakt z posadzką).
 Mocowanie ściennie Z1/2".
 30 lat gwarancji.

ZALETY



85% oszczędności wody




Uruchamianie stopą



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłońmi

OPIS TECHNICZNY

Bateria MIXFOOT - Nr 739102

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Zamknięcie wypływu natychmiast po zwolnieniu pedału
Długość	300 mm
Standardy	ACS 
Gwarancja	