

Bateria MIXFOOT

Nr 739102

Uruchamiana stopą



OPIS

Bateria MIXFOOT - Nr 739102

Bateria do umywalki uruchamiana stopą.
Zamknięcie wypływu następuje natychmiast po zwolnieniu pedału.
Składany pedał ułatwia czyszczenie posadzki.
Regulowana wysokość pedału.
Mocowanie 4 śrubami.
Wstępnie nastawione mieszanie wody można regulować: otwarcie wody zimnej do połowy odchyłu pedału i wody zmieszanej do końca jego odchyłu (kontakt z posadzką).
Mocowanie ściennie Z1/2".
30 lat gwarancji.

ZALETY



85% oszczędności wody





Uruchamianie stopą



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłońmi

OPIS TECHNICZNY

Bateria MIXFOOT - Nr 739102

| | |
|-------------|---|
| Przyłącze | Z1/2" |
| Technologia | Zamknięcie wypływu natychmiast po zwolnieniu pedału |
| Długość | 300 mm |
| Standardy | ACS  |
| Gwarancja |  |

