

Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2640

Sekwencyjna bateria mechaniczna z ruchomą/nieruchomą wyl. L.120







OPIS

Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2640





Ściana, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki.
 Otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej w zakresie 70°.
 Ruchoma wylewka dolna L.120 z higienicznym wyjściem BIOSAFE.
 Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
 Wylewkę można w łatwy sposób unieruchomić.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Korpus i wylewka z gładkimi wewnątrz rurkami o bardzo niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.
 Prędkość przepływu wody przez te rurki znacznie redukuje rozwój biofilmu.
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.
 Wypływ nastawiony na 5 l/min.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.150.
 Bateria o rozstawie 150 mm, dostarczana z mimośrodkami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.
 Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2640

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	4 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS    
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty
-  Maksymalna higiena: kontrola biofilmu
-  Możliwość unieruchomienia wylewki

